



SHINお手入れマニュアル


※SHINに使用されているステンレスは純国産のSUS304材であり一般に錆に強く食器等に使用される高級素材ですが、沿岸部や煤煙、排ガス・交通量の多い地域、工場地帯での設置では貫い錆による点状の錆が発生します。この錆を防ぐ為に1ヶ月に一度以上のお手入れをお願い致します。




○印のステンレスの露出している部分を雑巾で水拭き、又は乾拭きで拭き上げます。



この時、砂埃等で傷つけない様に縦目の部分は縦方向に



横目の部分は横方向に拭き上げる様にして下さい。



それでも落とすきれない汚れや錆はキッチン用のステンレスクレンザーや食器洗い用ナイロンたわしで落とす事ができます。